

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Manchette d'étanchéité pour les ancrages swissporSAFSYS

- Le kit pour étanchéités bitumineuses doit être soudé entre les 2 couches de l'étanchéité bicouche. Les joints transversaux sous la manchette doivent être évités ou étanchés avec soin en conséquence.
- La gaine thermorétractable doit être enfilée sur le point d'ancrage. Elle doit être chauffée modérément de haut en bas jusqu'à ce que la gaine se soit complètement rétractée.
- Le point d'ancrage ainsi que le kit d'étanchéité bitumineux doivent être entièrement raccordés.
- Veillez impérativement à ce que les deux éléments soient parfaitement étanches.

Méthodes de raccordement pour la gaine thermorétractable :

- Foehn à air chaud
- Petit chalumeau

Selon la norme SIA 271, le bord supérieur de la gaine thermorétractable doit se trouver au moins 120 mm au-dessus de la couche de protection ou d'usure. De plus, la gaine doit venir se serrer sur l'ancrage sur une hauteur d'au moins 50 mm.

1. Première couche d'étanchéité
2. La manchette d'étanchéité est soudée sur la première couche d'étanchéité
3. Souder la deuxième couche d'étanchéité sur la manchette d'étanchéité.
4. Gaine thermorétractable
5. Vis à béton / Goujons d'ancrage

