

Cadre pare-gravier avec crapaudine

Accessoires pour un écoulement de toiture, pour tous les diamètres.

Instructions de pose:

- Le support doit être propre
- Placer le cadre pare-gravier au centre de l'écoulement pour toiture
- Le cadre pare-gravier doit être posé à plat sur la surface.
- Couper le croisillons de centrage de la crapaudine pour l'adapter au diamètre de l'écoulement pour toiture.



Domaines d'utilisation

- Nouvelles constructions et rénovations
- Toitures plates en gravier

Caractéristiques techniques

Produit	swisspor Cadre pare-gravier avec crapaudine	
Caractéristiques	Symbole, code de désignation et unités	
Longueur	mm	390
Largeur	mm	390
Hauteur	mm	80
Matériau de la crapaudine	Polyéthylène (PE)	
Matériau du cadre pare-gravier	PVC	

Indication: Les informations données se basent sur l'état de la technique actuelle. Sous réserve de modifications.