

Manchon de contrôle

Monobloc avec l'isolant et la bride avec raccordement bitumineux pour le montage de toiture bitumineuse chaude. Utilisé pendant les travaux d'entretien et de maintenance pour vérifier la présence éventuelle d'humidité.

Instructions de pose

- Percer un trou approprié dans l'isolant
- Enlever proprement l'isolant jusqu'au pare-vapeur
- L'étanchéité doit être enlevée de manière appropriée
- Intégrer le manchon de contrôle entre les couches d'étanchéité en le plaçant au centre du trou
- Mesurer la profondeur de l'extrémité supérieure du manchon de contrôle jusqu'au pare-vapeur et ajuster la longueur de l'isolant
- Insérer l'isolant et visser le collier de serrage.



Domaines d'utilisation

- Nouvelles constructions et rénovations
- Manchon de contrôle dans le domaine des toits plats (toiture chaude bitumineuse)

Caractéristiques techniques

Produit	swisspor Manchon de contrôle	
Caractéristiques	Symbole, code de désignation et unités	
Hauteur du manchon	mm	320
Longueur de l'isolant	mm	600
Diamètre intérieur du tube	mm	117
Diamètre extérieur du tube	mm	125
Epaisseur du tube	mm	4
Matériau du manchon de contrôle	PP	
Matériau de l'isolant	EPS	
Matériau du couvercle	EPDM	
Matériau de la bride	Lé de bitume polymère	

Indication: Les informations données sont basées sur l'état de la technique actuelle. Sous réserve de modifications.