

Istruzioni per l'installazione:

Il set di impermeabilizzazione per teli in PVC e TPO deve essere saldato termicamente sul 1° strato dell'impermeabilizzazione sintetica. I giunti trasversali sotto la flangia del manicotto devono essere evitati o sigillati con cura.

Il punto di ancoraggio e il set per impermeabilizzazione devono essere completamente collegati. Assicuratevi assolutamente che entrambi gli elementi siano sigillati alla perfezione.

Il manicotto termorestringente deve essere posto sopra il punto di ancoraggio del dispositivo anticaduta. Riscaldare moderatamente dall'alto verso il basso fino a quando la guaina non si restringe completamente.

Metodi di collegamento per guaine termorestringenti:

- Pistola termica

Secondo la norma SIA 271 il bordo superiore della guaina termorestringente deve trovarsi almeno 120 mm sopra lo strato protettivo o di usura.

1. La flangia in plastic del set per impermeabilizzazioni viene saldata termicamente sullo strato dell'impermeabilizzazione.
2. Strato dell'impermeabilizzazione sintetica (1 strato)
3. Guaina termorestringente
4. Vite per calcestruzzo / ancoraggio per carichi pesanti

