

**Istruzioni per l'installazione:**

Il set per impermeabilizzazioni bituminose deve essere integrato a fiamma tra i due teli dell'impermeabilizzazione a 2 strati. I giunti trasversali sotto la flangia del manicotto devono essere evitati o sigillati con cura.

Il manicotto termorestringente deve essere posto sopra il punto di ancoraggio del dispositivo anticaduta. Riscaldare moderatamente dall'alto verso il basso fino a quando la guaina non si restringe completamente.

Il punto di ancoraggio e il set per impermeabilizzazione bituminosa devono essere completamente collegati. Assicuratevi assolutamente che entrambi gli elementi siano sigillati alla perfezione.

Metodi di collegamento per guaine termorestringenti:

- Pistola termica
- Cannello a mano piccolo

Secondo la norma SIA 271 il bordo superiore della guaina termorestringente deve trovarsi almeno 120 mm sopra lo strato protettivo o di usura.

1. Primo strato dell'impermeabilizzazione bituminosa
2. La flangia bituminosa del set per impermeabilizzazione viene saldata sul 1° strato dell'impermeabilizzazione
3. Saldare il secondo strato dell'impermeabilizzazione bituminosa sulla flangia di collegamento del set per impermeabilizzazioni
4. Guaina termorestringente
5. Vite per calcestruzzo / ancoraggio per carichi pesanti

