

## Einbauanleitung:

Das Eindichtset für PVC- bzw. TPO- Abdichtungen muss auf die 1- lagige Kunststoffabdichtung thermisch verschweisst werden. Querstösse unter der Einfassung sind zu vermeiden oder mit Sorgfalt entsprechend abzudichten.

Der Anschlagpunkt sowie das Eindichtset müssen komplett angeschlossen werden. Bitte unbedingt darauf achten, dass beide Elemente einwandfrei abgedichtet sind.

Die Schrumpfschlauchmanschette ist über den Anschlagpunkt der Höhensicherung zu stülpen. Sie ist von oben nach unten moderat zu erwärmen bis der Schlauch sich vollständig zusammengezogen hat.

Anschlussmethoden für Schrumpfschlauch:

- Heissluftföhn

Gemäss der SIA-Norm 271 muss sich die Oberkante des Schrumpfschlauches mindestens 120 mm über der Schutz- bzw. Nuttschicht befinden.

1. Der Kunststoff- Flansch des Eindichtsets, wird auf die Abdichtungslage thermisch verschweisst
2. Kunststoffabdichtungslage (1- lagig)
3. Schrumpfschlauch
4. Betonschraube / Schwerlastanker

