

Einbauanleitung:

Das Eindichtset für bituminöse Abdichtungen muss zwischen den beiden Lagen der 2-lagigen Abdichtung eingeflämmt werden. Querstösse unter der Einfassung sind zu vermeiden oder mit Sorgfalt entsprechend abzudichten.

Die Schrumpfschlauchmanschette ist über den Anschlagpunkt der Höhensicherung zu stülpen. Sie ist von oben nach unten moderat zu erwärmen bis der Schlauch sich vollständig zusammengezogen hat.

Der Anschlagpunkt sowie das bituminöse Eindichtset müssen komplett angeschlossen werden. Bitte unbedingt darauf achten, dass beide Elemente einwandfrei abgedichtet sind.

Anschlussmethoden für Schrumpfschlauch:

- Heissluftpistole
- Handbrenner klein

Gemäss der SIA-Norm 271 muss sich die Oberkante des Schrumpfschlauhes mindestens 120 mm über der Schutz- bzw. Nuttschicht befinden.

1. Erste Lage der bituminösen Abdichtung
2. Der bituminöse Flansch des Eindichtsets, wird auf die 1. Abdichtungslage geschweisst
3. Zweite Lage der bit. Abdichtung auf den Anschlussflansch des Eindichtsets schweissen
4. Schrumpfschlauch
5. Betonschraube / Schwerlastanker

